

SF二重殻タンク漏洩検知システム
製品名：MS型DSVオイルリーク・モニター

デジタルスーパービジョン一体型

「安全上のご注意」

本製品の取り扱いにつきましては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なお読みください。



★取り付け・稼動・保守・点検等の前に、必ずこの「安全上のご注意」と本製品の取扱説明書の内容をよく理解したうえで、本製品を正しく安全にお使いください。

★本製品は、厳しい品質管理のもとに製造しておりますが、本製品が万一故障することにより人命、身体または財産に重大な損害が予測される場合は、前もってこれを回避するための措置を講じてください。

※本製品は、MS型マイコンデジタル油面計とシステム上の関連がありますので、同分の取扱説明書ならびに「安全上のご注意」も必ずお読みください。

★安全に関する絵表示について

安全に関する内容により、その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解したうえで、本文をお読みください。

	<p>警告：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うほか爆発・火災を起こす可能性が想定される内容を示しています。</p>
	<p>注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うほか爆発・火災を起こす可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 尚、《注意》に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。</p>

★絵表示の例



△記号は注意（危険・警告を含む）が必要な内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。







●記号は強制（必ずすること）を示すものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は特定しない一般的な使用者の行為）が描かれています。






昭和機器工業株式会社

⚠ 警 告

1. 検出部本体	
 警 告	<p>★点検用プラグは確実に締め込んでください。 点検用プラグを外して作動テストを行った後は、同プラグを元の位置に取り付けて確実に締め込んでください。プラグが確実に締め込まれていない場合は入水事故等の原因となります。</p>
 警 告	<p>★点検部の蓋は確実に締め込んでください。 点検部の蓋を外して作動テストを行った後は、同蓋を元の位置に取り付けて確実に締め込んでください。蓋が確実に締め込まれていない場合は入水等による故障の原因となります。</p>
2. 表示部本体	
 禁 止	<p>★表示部ケースは、あけないでください。 感電の原因となります。</p>
 警 告	<p>★法規上、必ず非危険場所に設置してください。</p>
3. その他	
 禁 止	<p>★本製品は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 入水・火災・感電の原因となります。</p>

⚠ 注 意

 電源は常時入れる	<p>★本製品の電源は、絶対に切らないでください。 本製品は、二重殻タンクの漏洩を24時間監視していますので常時電源を入れた状態にしてください。</p>
 メンテナンス・コール	<p>★異常を見つけたときは、最寄りの当社支店・営業所へ速やかにご連絡ください。 本製品に対して異常や不明点等、何かお気づきの際は速やかに最寄の当社支店・営業所へご連絡ください。</p>
 注 意	<p>★本製品の使用あるいは不具合、または本製品と当社もしくは他社の他製品とを接続した際の使用あるいは不具合に起因する損害、その他について一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。</p>

サービスネットワーク

東京営業本部	〒152-0002	東京都目黒区目黒本町2丁目9-5 TEL (03)3716-5777(代) FAX (03)3716-2384
本社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前4丁目33-32 TEL (092)431-5131(代) FAX (092)431-3851
東京支店	〒152-0002	東京都目黒区目黒本町2丁目9-5 TEL (03)3716-2391 FAX (03)3716-2384
横浜営業所	〒246-0031	横浜市瀬谷区瀬谷4丁目19-5 TEL (045)301-9557 FAX (045)301-9558
大宮営業所	〒331-0811	さいたま市北区吉野町2丁目192-5 TEL (048)663-9775 FAX (048)663-9758
名古屋支店	〒453-0056	名古屋市中村区砂田町3丁目18 TEL (052)411-7782 FAX (052)411-7791
大阪支店	〒532-0003	大阪市淀川区宮原1丁目4-20 TEL (06)6399-0515 FAX (06)6399-0516
札幌営業所	〒003-0002	札幌市白石区東札幌2条3丁目2-39 TEL (011)812-9528 FAX (011)812-9529
青森営業所	〒030-0361	青森市金沢3丁目8-40 TEL (0177)35-5222 FAX (022)239-6627
仙台営業所	〒983-0043	仙台市宮城野区萩野町1丁目12-4 TEL (022)239-6626 FAX (022)239-6627
金沢営業所	〒921-8016	金沢市東力町二201 TEL (076)292-1612 FAX (076)292-1621
岡山営業所	〒700-0964	岡山市北区中仙道1丁目1-31 TEL (086)243-3255 FAX (086)245-1232
広島営業所	〒733-0003	広島市西区三篠町2丁目3-22 TEL (082)237-9231 FAX (082)237-9244
高松営業所	〒760-0008	高松市中野町27-14 TEL (087)834-7555 FAX (087)834-7562
松山営業所	〒790-0932	松山市東石井6丁目2-1 TEL (089)958-9261 FAX (089)958-9261
福岡支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前4丁目33-32 TEL (092)431-1000 FAX (092)431-3851
熊本営業所	〒861-8038	熊本市長嶺東1丁目2-20 TEL (096)389-8010 FAX (096)389-8012
鹿児島営業所	〒890-0063	鹿児島市鴨池1丁目18-1 TEL (099)252-5861 FAX (099)252-5732
沖縄営業所	〒901-2127	沖縄県浦添市屋富祖2丁目3-1 TEL (098)878-6068 FAX (099)252-5732

[SKKホームページ]

<http://www.showa-kiki.co.jp>